



Bild - Lernposition

## Standard Lernprocedure

1. Auf der Neue Handsender, Halten Sie Taste **A** gedrückt während Sie viermal auf Taste **B** drücken; die rote LED blinkt langsam.
2. Lassen Sie daraufhin beide Tasten los; die rote LED blinkt jetzt um die zwei Sekunden.
3. Halten Sie den Originalhandsender etwa 2 bis 3 cm entfernt, wie auf dem Bild angezeigt ist.
4. Drücken Sie solange auf der zu kopierenden Taste des Originalhandsenders bis die rote LED kurz hintereinander blinkt (kürzer als zuvor) um anzuzeigen, dass die Schaltfläche zum Kopieren bereit ist.
5. Drücken Sie auf die Taste des Neues Handsenders, mit dem Sie Ihr Tor oder Ihre Garage betätigen möchten und drücken Sie die Taste solange, bis die rote LED löscht.
6. Der Code wurde erfolgreich von Ihrem alten Handsender auf Ihren neuen Ersatzhandsender kopiert.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 für alle anderen Tasten.

## AMC: Automatischer Matching Code

### BFT-Duplizierungsverfahren

1. Auf der neue Handsender, Halten Sie Taste **A** gedrückt während Sie viermal auf Taste **B** drücken; die rote LED blinkt langsam.
2. Lassen Sie daraufhin beide Tasten los; die rote LED blinkt jetzt um die zwei Sekunden.
3. Halten Sie den Originalhandsender etwa 2 bis 3 cm entfernt, wie auf dem Bild angezeigt ist.
4. Drücken Sie auf den Originalhandsender die Taste, die Sie kopieren möchten, und halten Sie sie gedrückt, bis die rote LED mit einem Dauerlicht aufleuchtet und dann alle zwei Sekunden einen Doppelblitz abgibt.
5. Halten Sie die Tasten ② und ③ auf den BFT-Originalhandsender gleichzeitig gedrückt um den Quellcode zu übertragen. Die rote BFT-LED blinkt jetzt schnell.
6. Halten Sie die Taste auf der neuen Handsender, auf der Sie den Code speichern möchten, gedrückt, bis die rote LED erlischt.
7. Aktivieren Sie abschließend der Handsender mit dem AMC-Verfahren.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für alle anderen Tasten.

## FAAC / GENIUS-Duplizierungsverfahren

*Hinweis: Ihre Originalhandsender muss sich im **Master-Modus** befinden.*

Erkennen eines Masters / Slave-Senders:

- **Master:** Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, blinkt die LED, bevor sie dauerhaft leuchtet.
  - **Slave:** Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, geht die LED sofort mit Dauerlicht an.
1. Auf der Neue Handsender, Halten Sie Taste **A** gedrückt während Sie viermal auf Taste **B** drücken; die rote LED blinkt langsam`.
  2. Lassen Sie daraufhin beide Tasten los; die rote LED blinkt jetzt um die zwei Sekunden.
  3. Halten Sie den Originalhandsender etwa 2 bis 3 cm entfernt, wie auf dem Bild angezeigt ist.
  4. Drücken Sie solange auf der zu kopierenden Taste des Originalhandsenders bis die rote LED mit einem Dauerlicht aufleuchtet und dann alle zwei Sekunden einen Doppelblitz abgibt.
  5. Halten Sie die Tasten ② und ③ auf den FAAC/GENIUS-Originalhandsender gleichzeitig gedrückt um den Startcode zu übertragen. Die rote FAAC/GENIUS -LED blinkt jetzt schnell
  6. Während diese LED blinkt, halten Sie die Taste auf der neuen Handsender, auf der Sie den Code speichern möchten, gedrückt, bis die rote LED schneller blinkt, um zu bestätigen, dass der richtige Code kopiert wurde
  7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 für alle anderen Tasten.

## V2-Duplizierungsverfahren

1. Auf der Neues Handsender, Halten Sie Taste **A** gedrückt während Sie viermal auf Taste **B** drücken; die rote LED blinkt langsam.
2. Lassen Sie daraufhin beide Tasten los; die rote LED blinkt jetzt um die zwei Sekunden.
3. Drücken Sie auf den Originalhandsender die Taste, die Sie kopieren möchten, und halten Sie sie gedrückt, bis die rote LED mit einem Dauerlicht aufleuchtet und dann alle zwei Sekunden einen Doppelblitz abgibt.
4. Halten Sie die gleiche Taste den V2-Originalhandsender einmal gedrückt. Jetzt blinkt die LED den Originalhandsender schnell.
5. Halten Sie die Taste auf den neue Handsender, auf der Sie den Code speichern möchten, gedrückt, bis die rote LED erlischt`
6. Aktivieren Sie abschließend der Handsender mit dem AMC-Verfahren.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für alle anderen Tasten.

## Aktivation der Automatischer Matching Code

Nachdem alle Codes erfolgreich kopiert wurden, verwenden Sie zunächst keine Handsender. Stellen Sie der neue Handsender in die Nähe des Empfängers, um sie zu aktivieren. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die LED schnell blinkt. Anschließend können Sie die ordnungsgemäße Funktion testen