



Afbeelding - Beste positie voor duplicatie

## Standaard leerprocedure

1. Op de nieuwe handzender, houd de knop **A** ingedrukt en druk dan viermaal op knop **B**; de rode LED blinkt langzaam.
2. Laat nu beide knoppen weer los; de rode LED blinkt nu iedere twee seconden.
3. Positioneer de originele handzender zo'n 2 tot 3 cm van de nieuwe handzender, zoals aangegeven op de afbeelding.
4. Op de originele handzender, houd de knop die u wilt kopiëren ingedrukt. De rode LED zal nu snel blinken om aan te geven dat de knop gereed is om te kopiëren.
5. Druk op de knop van de nieuwe handzender waarin u de gekopieerde code wilt opslaan en druk net zo lang tot de rode LED uitgaat.
6. De code is nu met succes gekopieerd van de originele handzender naar de nieuwe handzender.
7. Herhaal stappen 1 t/m 6 voor alle andere knoppen.

## AMC: Automatische Matching Code

### BFT-duplicatie procedure

1. Op de nieuwe handzender, houd de knop **A** ingedrukt en druk dan viermaal op knop **B**; de rode LED blinkt langzaam.
2. Laat nu beide knoppen weer los; de rode LED blinkt nu iedere twee seconden.
3. Positioneer de originele handzender zo'n 2 tot 3 cm van de nieuwe handzender, zoals aangegeven op de afbeelding.
4. Op de originele handzender, houd de knop die u wilt kopiëren ingedrukt tot de rode LED aan gaat en vervolgens elke twee seconden een dubbele flits geeft.
5. Houd de knoppen ② en ③ van de originele BFT-handzender gelijktijdig ingedrukt om de broncode te versturen. Nu zal de LED op de BFT snel knipperen.
6. Druk op de knop op de nieuwe handzender waarin u de gekopieerde code wilt opslaan en druk net zo lang tot de rode LED uitgaat.
7. Activeer tenslotte de handzender met de AMC-procedure.
8. Herhaal stappen 1 t/m 7 voor alle andere knoppen.

## FAAC en GENIUS duplicatie procedure

*Attentie: Uw originele handzender moet in **mastermode** zijn.*

Herkennen van een master/slave handzender:

- **Master:** bij indrukken van een knop zal de LED eerst blinken en vervolgens continu branden.
  - **Slave:** bij indrukken van een knop zal de LED onmiddellijk continu branden.
1. Op de nieuwe handzender, houd de knop **A** ingedrukt en druk dan viermaal op knop **B**; de rode LED blinkt langzaam.
  2. Laat nu beide knoppen weer los; de rode LED blinkt nu iedere twee seconden.
  3. Positioneer de originele handzender zo'n 2 tot 3 cm van de nieuwe handzender, zoals aangegeven op de afbeelding.
  4. Op de originele handzender, houd de knop die u wilt kopiëren ingedrukt tot de rode LED aan gaat en vervolgens elke twee seconden een dubbele flits geeft.
  5. Houd de knoppen ② en ③ van de originele FAAC/GENIUS-handzender gelijktijdig ingedrukt om de broncode te versturen. Nu zal de LED op de FAAC/GENIUS snel knipperen.
  6. Terwijl deze LED blinkt, druk op de knop van de nieuwe handzender waarin u de gekopieerde code wilt opslaan en druk net zo lang tot de rode LED sneller knippert om aan te geven dat de juiste code met succes is gekopieerd.
  7. De code is nu met succes gekopieerd van de originele handzender naar de nieuwe handzender.
  8. Herhaal stappen 1 t/m 7 voor alle andere knoppen.

## V2 duplicatie procedure

1. Op de nieuwe handzender, houd de knop **A** ingedrukt en druk dan viermaal op knop **B**; de rode LED blinkt langzaam.
2. Laat nu beide knoppen weer los; de rode LED blinkt nu iedere twee seconden.
3. Positioneer de originele handzender zo'n 2 tot 3 cm van de nieuwe handzender, zoals aangegeven op de afbeelding.
4. Op de originele handzender, houd de knop die u wilt kopiëren ingedrukt tot de rode LED aan gaat en vervolgens elke twee seconden een dubbele flits geeft.
5. Houd dezelfde knop eenmalig vast op de originele VT-handzender. Nu zal de LED op de VT-handzender snel knipperen.
6. Druk op de knop op de nieuwe handzender waarin u de gekopieerde code wilt opslaan en druk net zo lang tot de rode LED uitgaat.
7. Activeer tenslotte de handzender met de AMC-procedure.
8. Herhaal stappen 1 t/m 7 voor alle andere knoppen.

## Automatische Matching Code activeren

Nadat alle codes met succes zijn gekopieerd, activeer dan handzender voordat u deze gebruikt. Plaats de nieuwe handzender dicht bij de ontvanger om deze te activeren. Houd de knop ingedrukt totdat de LED snel knippert. Vervolgens kunt u proberen de juiste werking te krijgen.